

S4 SIMBOLI / PIEGAZIONE DELLE IMMAGINI



COLLEGARE LE PARTI FORNITE



UTILIZZARE – Sistema di frenata - Regolazione altezza - Bloccaggio ruote anteriori - Schienale regolabile



CORRIMANO



UTILIZZO DEL SISTEMA DI CINGHIE



PIEGARE – Togliere le ruote

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|------------------------------|
| A | Maniglione | O | Ruota anteriore |
| B | Regolazione altezza | P | Leva ribaltamento maniglione |
| C | Regolazione capote | Q | Falde capote |
| D | Unità di seduta | R | Regolazione schienale |
| E | Poggiapiedi | S | Leva ribaltamento telaio |
| F | Cestello porta spesa | T | Freni di stazionamento |
| G | Ruota posteriore | U | Regolazione corrimano |
| H | Visiera parasole capote | V | Telaio anteriore |
| I | Capote | W | Ruota anteriore |
| J | Corrimano | | |
| K | Tasto di sblocco | | |
| L | Parte per i piedi | | |
| M | Poggiapiedi | | |
| N | Tasto di bloccaggio ruota anteriore | | |

S4 MERKINNÄT /MERKKIEN SELITYS



KIINNITÄ MUKANA TULLEET OSAT



KÄYTTÖ – jarrujärjestelm - korkeudensäätö - lukittavat etupyörät - säädettävä selkänoja



LELUKAARI



TURVAVYÖJÄRJESTELMÄ KÄYTETTÄVISSÄ



KOKOON TAITTAMINEN – irrota renkaat

A työntökahva
B korkeuden säätö
C kuomun säätö
D istuinosa
E jalkaosan säätö
F ostoskori
G takapyörä
H kuomun aurinkosuoja
I kuomu
J lelukaari
K irrotuspainike
L jalkatila
M jalkatuki
N etupyörän kiinnityspainike

O etupyörä
P työntökahvan kääntövipu
Q kuomu
R selkänojan säätö
S rungon kääntövipu
T lukitusjarru
U lelukaaren säätö
V rungon etuosa
W etupyörä