

F4 SIMBOLI / PIEGAZIONE DELLE IMMAGINI



COLLEGARE LE PARTI FORNITE



UTILIZZARE – Sistema di frenata - Regolazione altezza - Bloccaggio ruote anteriori - Schienale regolabile



CORRIMANO



UTILIZZO DEL SISTEMA DI CINGHIE



PIEGARE – Togliere le ruote

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| A | Maniglione | O | Ruota anteriore |
| B | Regolazione altezza | P | Leva ribaltamento maniglione |
| C | Regolazione capote | Q | Falde capote |
| D | Leva sblocco alzata | R | Regolazione schienale |
| E | Poggiapiedi | S | Leva ribaltamento telaio |
| F | Freni di stazionamento | T | Sospensione ruota posteriore |
| G | Ruota posteriore | U | Regolazione corrimano |
| H | Visiera parasole capote | V | Piedino con regolazione telescopica |
| I | Capote | W | Ruota anteriore |
| J | Poggiatesta | | |
| K | Corrimano | | |
| L | Parte per i piedi | | |
| M | Tasto di sblocco ruota anteriore | | |
| N | Tasto di bloccaggio ruota anteriore | | |

F4 MERKINNÄT /MERKKIEN SELITYS



KIINNITÄ MUKANA TULLEET OSAT



KÄYTTÖ – jarrujärjestelm - korkeudensäätö - lukittavat etupyörät - säädettävä selkänoja



LELUKAARI



TURVAVYÖJÄRJESTELMÄ KÄYTETTÄVISSÄ



KOKOON TAITTAMINEN – irrota renkaat

- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| A | työntökahva | O | etupyörä |
| B | korkeuden säätö | P | työntökahvan kääntövipu |
| C | kuomun säätö | Q | kuomu |
| D | yläosan irrotusvipu | R | selkänojan säätö |
| E | jalkaosan säätö | S | rungon kääntövipu |
| F | lukitusjarru | T | takapyörän jousitus |
| G | takapyörä | U | lelukaaren säätö |
| H | kuomun aurinkosuoja | V | jalkatilan teleskooppisäätö |
| I | kuomu | W | etupyörä |
| J | päätuet | | |
| K | lelukaari | | |
| L | jalkatila | | |
| M | etupyörän irrotuspainike | | |
| N | etupyörän kiinnityspainike | | |