


Anleitung zum Einbau des Buggyeinhang S4/F4 Air+ / Version 2

Artik.Nr. 577 + Farbe (773000 // 316000 /// 545000)

Anbringen der Fußablage

Fußablage mit etwas Druck einrasten.



Spielbügeladapter anbringen

Spielbügeladapter auf beiden Seiten mit dem Druckknopf nach außen anbringen



Einhang aufstecken

Einhang mit Sitzrücken zum Schieber auf das Gestell legen. Beide Aufnahmen am vorderen Querstab einrasten.



Einhang befestigen


Auf beiden Seiten die Gummibänder um die hintere Querstange ziehen. Gummiband links und rechts durch Ringöse mit Öffnung einfädeln



Ziehen Sie den oberen Gurt von der Innenseite des Gestells nach außen, legen Sie den Gurt einmal um den Rahmen und befestigen Sie anschließend den Druckknopf.



Ziehen Sie nun den unteren Gurt von außen um den Rahmen des Gestells und befestigen Sie den Druckknopf am Gestell.




die Armlehnen links und rechts über den Spielbügeladapter ziehen und festknöpfen



Rücken verstellen

Für Sitzposition: Sicherung öffnen und den Gurt mit Ring nach oben ziehen. Sicherung schließen



Für Liegeposition: Sicherung öffnen und Rücken mit Hand nach unten drücken



Verdeck anbringen

Verdeck auf die vorhandenen Halterungen schieben. Verdeckklappen über den Rücken ziehen



Klettverschlüssen um Querband legen und befestigen



Spielbügel montieren

Spielbügel links und rechts einrasten und Halt überprüfen - der Spielbügel kann einseitig geöffnet werden. Durch gleichseitigen Drücken der beiden inneren Druckknöpfe kann der Spielbügel nach oben und unten verstellt werden



Aufgebaut! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt!