



Wir geben alles für Dein Kind.

# FX4 LIFE SYMBOLS & BILDERKLÄRUNG

DIN EN  
1888-1:2018  
EN1888:2012  
DIN EN 1466

Unsere Kinderwagen sind nach den strengen Sicherheitsanforderungen der EN1888-1: 2018 & EN1888: 2012 / EN1466: 2014 hergestellt und gewährleisten Ihnen einen sicheren und komfortablen Transport Ihres Kindes.

## SYMBOLE



### VORBEREITEN

Gestell aufklappen - Mitgelieferte Teile anstecken



### BENUTZEN

Bremssystem - Höhenverstellung - Vorderräder feststellen - Rückenlehne verstellen



### GURTSYSTEM

verwenden



### ZUSAMMENLEGEN

Aufsatz abnehmen - Gestell zusammenklappen

## BILDERKLÄRUNG

D

|          |                              |          |                                |
|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>A</b> | Verdeck                      | <b>O</b> | Einkaufskorb                   |
| <b>B</b> | Sonnenschild Verdeck         | <b>P</b> | Hinterrad                      |
| <b>C</b> | Verdeckverstellung           | <b>Q</b> | Stellschraube Höhenverstellung |
| <b>D</b> | Spielbügel                   | <b>R</b> | Schwenkschieber                |
| <b>E</b> | Sitzeinheit                  | <b>S</b> | Gurtschnalle                   |
| <b>F</b> | Fußteil                      | <b>T</b> | Hinterradfederung              |
| <b>G</b> | Fußteilverstellung           | <b>U</b> | Entriegelungsknopf Hinterrad   |
| <b>H</b> | Entriegelungsknopf Vorderrad | <b>V</b> | Feststellbremse                |
| <b>I</b> | Feststellknopf Vorderrad     | <b>W</b> | Rückenverstellung              |
| <b>J</b> | Schiebebügel                 | <b>X</b> | Gestellrahmen vorne            |
| <b>K</b> | Höhenverstellung             | <b>Y</b> | Vorderradfederung              |
| <b>L</b> | Klapphebel Schiebebügel      |          |                                |
| <b>M</b> | Entriegelungshebel Aufsatz   |          |                                |
| <b>N</b> | Gestellrahmen hinten         |          |                                |

## SYMBOLS



### SET-UP

Unfold the frame – Attach the parts provided



### USE

Braking system - Height adjustment - Lock front wheels - Adjust backrest



### USE HARNESS SYSTEM



### FOLD

Remove seat- Fold frame

## EXPLANATION OF IMAGERY

GB

|          |                                 |          |                           |
|----------|---------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>A</b> | Canopy                          | <b>O</b> | Shopping basket           |
| <b>B</b> | Sun shield canopy               | <b>P</b> | Rear wheel                |
| <b>C</b> | Canopy adjustment               | <b>Q</b> | Height adjusting screw    |
| <b>D</b> | Play bar                        | <b>R</b> | Reversible handle         |
| <b>E</b> | Seating unit                    | <b>S</b> | Buckle                    |
| <b>F</b> | Foot                            | <b>T</b> | Rear-wheel suspension     |
| <b>G</b> | Footrest adjustment             | <b>U</b> | Release button rear wheel |
| <b>H</b> | Release button for front wheels | <b>V</b> | Locking brake             |
| <b>I</b> | Locking button for front wheels | <b>W</b> | Back adjustment           |
| <b>J</b> | Handlebar                       | <b>X</b> | Front frame               |
| <b>K</b> | Height adjustment               | <b>Y</b> | Front-wheel suspension    |
| <b>L</b> | Folding lever for handlebar     |          |                           |
| <b>M</b> | Release lever for seat          |          |                           |
| <b>N</b> | Rear frame                      |          |                           |

## SYMBOLE



### PRÉPARATION

Déplier le cadre - Fixez les pièces fournies



### UTILISATION

Système de freinage - Réglage en hauteur - Verrouiller les roues avant- Ajuster le dossier



### UTILISER LE SYSTÈME DE SANGLE



### PLIER

Retirer le siège - Réduire le cadre

## EXPLICATION DE L'IMAGE

F

|          |   |          |                                     |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | dais                                      | <b>O</b> | panier                              |
| <b>B</b> | parasoleil                                | <b>P</b> | Roue arrière                        |
| <b>C</b> | réglage capot                             | <b>Q</b> | vis de réglage en hauteur           |
| <b>D</b> | arc                                       | <b>R</b> | poignée réversible                  |
| <b>E</b> | siège                                     | <b>S</b> | boucle                              |
| <b>F</b> | marchepied                                | <b>T</b> | suspension arrière                  |
| <b>G</b> | ajustez la section de pied                | <b>U</b> | bouton de déverrouillage de la roue |
| <b>H</b> | bouton de déverrouillage de la roue avant | <b>V</b> | arrière                             |
| <b>I</b> | bouton de verrouillage des roues avant    | <b>W</b> | frein de stationnement              |
| <b>J</b> | arc                                       | <b>X</b> | réglage arrière                     |
| <b>K</b> | réglage en hauteur                        | <b>Y</b> | cadre devant                        |
| <b>L</b> | levier de pliage poignée de poussée       |          | suspension avant                    |
| <b>M</b> | fixation du levier de déverrouillage      |          |                                     |
| <b>N</b> | Cadre arrière                             |          |                                     |

## SIMBOLI

## SPIEGAZIONE DELLE IMMAGINI

IT



### PREPARARE

Aprire il telaio - Collegare le parti fornite



### UTILIZZARE

Sistema di frenata - Regolazione altezza - Bloccaggio ruote anteriori - Schienale regolabile



### UTILIZZO DEL SISTEMA DI CINGHIE



### PIEGARE

Togliere l'alzata - Chiudere il telaio piegandolo

|          |                                     |          |                                      |
|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | Capote                              | <b>O</b> | Cestello porta spesa                 |
| <b>B</b> | Visiera parasole capote             | <b>P</b> | Sospensione ruota posteriore         |
| <b>C</b> | Regolazione capote                  | <b>Q</b> | Vite regolazione altezza             |
| <b>D</b> | Corrimano                           | <b>R</b> | Maniglia girevole                    |
| <b>E</b> | Unità di seduta                     | <b>S</b> | Fibbie                               |
| <b>F</b> | Parte per i piedi                   | <b>T</b> | Sospensione ruota posteriore         |
| <b>G</b> | pulsante regolazione poggiatesta    | <b>U</b> | Pulsante di sblocco ruota posteriore |
| <b>H</b> | Pulsante sblocco ruota anteriore    | <b>V</b> | freno di stazionamento               |
| <b>I</b> | Tasto di bloccaggio ruota anteriore | <b>W</b> | Regolazione schienale                |
| <b>J</b> | Salvabimbo                          | <b>X</b> | Telaio anteriore                     |
| <b>K</b> | Regolazione altezza                 | <b>Y</b> | Sospensione ruota anteriore          |
| <b>L</b> | Leva ribaltamento maniglione        |          |                                      |
| <b>M</b> | Leva sblocco alzata                 |          |                                      |
| <b>N</b> | Telaio posteriore                   |          |                                      |

## SÍMBOLOS

## EXPLICACIÓN IMAGEN

ES



### PREPARACIÓN

Despliegue el marco - Adjuntar las piezas provistas



### USO

Sistema de frenos - Ajuste de altura  
- Bloquear las ruedas delanteras - Ajustar el respaldo



### UTILIZAR SISTEMA DE CORREA



### PLEGABLE

Quitar asiento - Contraer el marco

|          |   |          |                                   |
|----------|---|----------|-----------------------------------|
| <b>A</b> | dosel                                   | <b>O</b> | cesta de la compra                |
| <b>B</b> | parasol                                 | <b>P</b> | Rueda trasera                     |
| <b>C</b> | ajuste de la campana                    | <b>Q</b> | tornillo de ajuste de altura      |
| <b>D</b> | arco                                    | <b>R</b> | manija reversible                 |
| <b>E</b> | asiento                                 | <b>S</b> | hebilla                           |
| <b>F</b> | estribo                                 | <b>T</b> | suspensión trasera                |
| <b>G</b> | ajustar la sección del pie              | <b>U</b> | Botón de liberación rueda trasera |
| <b>H</b> | botón de liberación rueda delantera     | <b>V</b> | freno de estacionamiento          |
| <b>I</b> | botón de bloqueo para ruedas delanteras | <b>W</b> | regulación en la espalda          |
| <b>J</b> | arco                                    | <b>X</b> | marco en frente                   |
| <b>K</b> | ajuste de altura                        | <b>Y</b> | suspensión delantera              |
| <b>L</b> | mango plegable palanca de empuje        |          |                                   |
| <b>M</b> | apego palanca de liberación             |          |                                   |
| <b>N</b> | Marco trasero                           |          |                                   |

## MERKINNÄT

## MERKKIEN SELITYS

FIN



### KASAAMINEN

avaa runko-osa - kiinnitä mukana tulleet osat



### KÄYTTÖ

jarrujärjestelmä - korkeussäätö - lukittavat etupyörät - säädettävä selkänoja



### TURVAVYÖJÄRJESTELMÄ KÄYTETTÄVISSÄ



### KOKOON TAITTAMINEN

irrota yläosa - taita runko-osa kokoon

|          |                            |          |                         |
|----------|----------------------------|----------|-------------------------|
| <b>A</b> | työntökahva                | <b>O</b> | etupyörä                |
| <b>B</b> | korkeuden säätö            | <b>P</b> | työntökahvan kääntövipu |
| <b>C</b> | kuomun säätö               | <b>Q</b> | kuomu                   |
| <b>D</b> | istuinosa                  | <b>R</b> | selkänojan säätö        |
| <b>E</b> | jalkaosan säätö            | <b>S</b> | rungon kääntövipu       |
| <b>F</b> | ostoskori                  | <b>T</b> | lukitusjarru            |
| <b>G</b> | takapyörä                  | <b>U</b> | leluksen säätö          |
| <b>H</b> | kuomun aurinkosuojat       | <b>V</b> | rungon etuosat          |
| <b>I</b> | kuomu                      | <b>W</b> | etupyörä                |
| <b>J</b> | leluksari                  |          |                         |
| <b>K</b> | irrotuspainike             |          |                         |
| <b>L</b> | jalkatila                  |          |                         |
| <b>M</b> | jalkatuki                  |          |                         |
| <b>N</b> | etupyörän kiinnityspainike |          |                         |



## SYMBOLE

## OPIS OBRAZKÓW

PL



### PRZYGOTOWANIE

Rozłóż podwozie - Zainstaluj części, które są częścią dostawy



### ZASTOSOWANIE

System hamulców - Regulacja wysokości - Blokada przednich kół - Ustawienie tylnego oparcia



### STOSOWANIE SYSTEMU PASÓW



### MONTAŻ

zdejmij nadbudówkę (gondole) - złóż podwozie

|   |  |
|---|--|
| <b>A</b> Daszek                                 | <b>O</b> Koszyk do zakupów                               |
| <b>B</b> Osłona przeciwsłoneczna - daszek       | <b>P</b> Tylne koło                                      |
| <b>C</b> Regulacja daszka                       | <b>Q</b> Śruba regulacyjna dotycząca regulacji wysokości |
| <b>D</b> Poręcz przed dzieckiem                 | <b>R</b> Obrotowy i przegubowy uchwyt                    |
| <b>E</b> Siodełko                               | <b>S</b> pozycjonujący                                   |
| <b>F</b> Miejsce na nogi                        | <b>T</b> Klamra pasów mocujących                         |
| <b>G</b> Ustawienie obszaru nogą                | <b>U</b> Amortyzacja tylnego koła                        |
| <b>H</b> Przycisk odbezpieczający przednie koło | <b>V</b> Przycisk odbezpieczający - tylne koło           |
| <b>I</b> Przycisk do regulacji przedniego koła  | <b>W</b> Hamulec zabezpieczający                         |
| <b>J</b> Rączka                                 | <b>X</b> Regulacja tylnej części                         |
| <b>K</b> Regulacja wysokości                    | <b>Y</b> Przednia rama podwozia                          |
| <b>L</b> Składana dźwignia - uchwytu            | <b>Z</b> Amortyzacja przedniego koła                     |
| <b>M</b> Dźwignia zwalniająca, nadbudówka       |  |
| <b>N</b> Tylna rama podwozia                    |  |

## SYMBOLY

## POPIS OBRÁZKŮ

CZ



### PŘÍPRAVA

Rozložte podvozek - Nasaďte díly, které jsou součástí dodávky



### POUŽÍVÁNÍ

System brzd - Nastavení výšky - Zajištění předních kol - Přenastavení zádové opěrky



### POUŽITÍ SYSTÉMU POPRUHŮ



### SLOŽENÍ

sundejte nástavbu - složte podvozek

|  |  |
|--|--|
| <b>A</b> Strižka                             | <b>O</b> Nákupní košík                             |
| <b>B</b> Sluneční clona - strižka            | <b>P</b> Zadní kolo                                |
| <b>C</b> Nastavení strižky                   | <b>Q</b> Nastavovací šroub - nastavení výšky       |
| <b>D</b> Madlo před dítě                     | <b>R</b> Přehazovací a kloubové polohovací rukojeť |
| <b>E</b> Sedačka                             | <b>S</b> Spona upínacích popruhů                   |
| <b>F</b> Oblast pro nohy                     | <b>T</b> Odpružení zadního kola                    |
| <b>G</b> Nastavení oblasti nohou             | <b>U</b> Odjišťovací knoflík - zadní kolo          |
| <b>H</b> Odjišťovací knoflík předního kola   | <b>V</b> Zajišťovací brzda                         |
| <b>I</b> Nastavovací knoflík pro přední kolo | <b>W</b> Nastavení zádové části                    |
| <b>J</b> Rukojeť                             | <b>X</b> Přední rám podvozku                       |
| <b>K</b> Nastavení výšky                     | <b>Y</b> Odpružení předního kola                   |
| <b>L</b> Sklopná páčka - rukojeť             |  |
| <b>M</b> Odjišťovací páčka, nástavba         |  |
| <b>N</b> Zadní rám podvozku                  |  |

## SYMBOLI

## VYSVETLIVKY K OBRÁZKOM

SVK



### NASTRČIŤ DODANÉ SÚČASTI

vykopíť podvozok - nastrčiť dodané súčasti



POUŽÍVANIE - brzdový systém - výškové nastavenie - zablokovanie predných kolies - prestavenie opierky chrbta



### POUŽIŤ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY



### MONTÁŽ

demontáž nástavca - sklopíť podvozok

|  |  |
|--|--|
| <b>A</b> Strieška                          | <b>O</b> Nákupný kôš                               |
| <b>B</b> Ochrana pred slnkom strieška      | <b>P</b> Zadné koleso                              |
| <b>C</b> Nastavenie striešky               | <b>Q</b> Nastavovacia skrutka na prestavenie výšky |
| <b>D</b> Madlo                             | <b>R</b> Výkyvné madlo na tlačenie kočička         |
| <b>E</b> Sedadlo                           | <b>S</b> Spona popruhu                             |
| <b>F</b> Časť pre nohy                     | <b>T</b> Pruženie zadného kolesa                   |
| <b>G</b> Prestavenie časti pre nohy        | <b>U</b> Odblokovací gombík zadné koleso           |
| <b>H</b> Odblokovací gombík predné koleso  | <b>V</b> Fixovacia brzda                           |
| <b>I</b> Fixovací gombík predné koleso     | <b>W</b> Prestavenie opierky chrbta                |
| <b>J</b> Madlo na posúvanie                | <b>X</b> Rám podvozku vpredu                       |
| <b>K</b> Prestavenie výšky                 | <b>Y</b> Pruženie predného kolesa                  |
| <b>L</b> Sklápacia páka madlo na posúvanie |  |
| <b>M</b> Odblokovacia páka nástavec        |  |
| <b>N</b> Rám podvozku vzadu                |  |





## SZIMBÓLUMOK

## MAGYARÁZAT A KÉPEKHEZ

# HUN



### ELŐKÉSZÍTÉS

kibillenteni az alvázat - ráhúzni a mellékelt alkatrészeket



### HASZNÁLAT

System hamulców - Regulacja wysokości -  
Blokada przednich kół - Ustawienie tylnego oparcia



### HASZNÁLNI A BIZTONSÁGI ÖVEKET



### MONTÁZ

zdejmij nadbudówkę (gondolę) - złóż podwozje

|          |                                 |          |                                       |
|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | A kocsí teteje                  | <b>O</b> | Bevásárlókosár                        |
| <b>B</b> | Napvédelmi a tető               | <b>P</b> | Hátsó kerék                           |
| <b>C</b> | A kocsi tető beállítása         | <b>Q</b> | Állítócsavar a magasság beállításhoz  |
| <b>D</b> | Kapaszkodó                      | <b>R</b> | A babakocsi billenthető tolfogantyúja |
| <b>E</b> | Ülőke                           | <b>S</b> | Szíjcsat                              |
| <b>F</b> | Lábrész                         | <b>T</b> | A hátsó kerék felfüggesztése          |
| <b>G</b> | A lábrész beállítása            | <b>U</b> | A hátsó kerék feloldó gombja          |
| <b>H</b> | Az előlső kerék feloldó gombja  | <b>V</b> | Rögztítők                             |
| <b>I</b> | Az előlső kerék rögztítő gombja | <b>W</b> | A háttámla beállítása                 |
| <b>J</b> | Tolfogantyú                     | <b>X</b> | Elülső alvázkeret                     |
| <b>K</b> | Magasságbeállítás               | <b>Y</b> | Az előlső kerék felfüggesztése        |
| <b>L</b> | Összecsukható kar tolfogantyú   |          |                                       |
| <b>M</b> | Feloldó kar csatlomány          |          |                                       |
| <b>N</b> | Hátsó alvázkeret                |          |                                       |

## SIMBOLI

## OPIS SLIKA

# HR



### PRIPREMA

Pripremite (otvorite) šasiju - Koristite dijelove koji su sastavni dio isporuke.



### KORIŠTENJE

Sustav kočnica - Podešavanje visine - Učvršćivanje prednjih kotača - Postavljanje naslona za leđa



### UPORABA SUSTAVA POJASEVA



### SASTAVLJANJE

skinite nadogradnju - skupite (zatvorite) šasiju

|          |                                     |          |   |
|----------|-------------------------------------|----------|---|
| <b>A</b> | Krov                                | <b>O</b> | Košarica  |
| <b>B</b> | Zaštita od sunca - krov             | <b>P</b> | Stražnji kotač                                    |
| <b>C</b> | Postavljanje krova                  | <b>Q</b> | Vijak za podešavanje - podešavanje visine         |
| <b>D</b> | Rukohvat ispred djeteta             | <b>R</b> | Okretna i zglobna ručica za postavljanje položaja |
| <b>E</b> | Sjedalo                             | <b>S</b> | Zatezna kopča za remene                           |
| <b>F</b> | Područje za noge                    | <b>T</b> | Amortizer stražnjeg kotača                        |
| <b>G</b> | Podešavanje područja nogu           | <b>U</b> | Sigurnosni gumb - stražnji kotač                  |
| <b>H</b> | Gumb za popuštanje prednjeg kotača  | <b>V</b> | Sigurnosna kočnica                                |
| <b>I</b> | Gumb za podešavanje prednjeg kotača | <b>W</b> | Podešavanje naslona za leđa                       |
| <b>J</b> | Drška                               | <b>X</b> | Prednji okvir šasije                              |
| <b>K</b> | Podešavanje visine                  | <b>Y</b> | Amortizer prednjeg kotača                         |
| <b>L</b> | Poluga za spuštanje - ručica        |          |   |
| <b>M</b> | Poluga za popuštanje, nadogradnja   |          |   |
| <b>N</b> | Stražnji okvir šasije               |          |   |

## SIMBOLI

## OPIS SLIK

# SL



### PRIPRAVA

Odprite podvozje - Nastavite dele, ki so v sklopu dobave



### NAČIN UPORABE

Zavorni sistem - Nastavitev višine - Fiksiranje sprednjih koles - Nastavitev hrbtnega naslona



### UPORABA SISTEMA TRAKOV



### SESTAVA

snemite nadgradnjo - zložite podvozje

|          |                                      |          |  |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| <b>A</b> | Strešica                             | <b>O</b> | Nakupna košarica                             |
| <b>B</b> | Sončna zaslonka - strešica           | <b>P</b> | Zadnje kolo                                  |
| <b>C</b> | Nastavitev strešice                  | <b>Q</b> | Nastavitveni vijak - nastavitev višine       |
| <b>D</b> | Ograjo pred otrokom                  | <b>R</b> | Ročaj za spreminjanje in nastavitev položaja |
| <b>E</b> | Sedež                                | <b>S</b> | Zaponka vpenjalnih trakov                    |
| <b>F</b> | Območje za noge                      | <b>T</b> | Vzmetenje zadnjega kolesa                    |
| <b>G</b> | Nastavitev območja za noge           | <b>U</b> | Gumb za popuščanje - zadnje kolo             |
| <b>H</b> | Gumb za popuščanje sprednjega kolesa | <b>V</b> | Varnostna zavora                             |
| <b>I</b> | Gumb za nastavitev prednjega kolesa  | <b>W</b> | Nastavitev hrbtnega dela                     |
| <b>J</b> | Ročaj                                | <b>X</b> | Sprednji okvir podvozja                      |
| <b>K</b> | Nastavitev višine                    | <b>Y</b> | Vzmetenje sprednjega kolesa                  |
| <b>L</b> | Ročica za popuščanje - ročaj         |          |  |
| <b>M</b> | Ročica za popuščanje, nadgradnja     |          |  |
| <b>N</b> | Zadnji okvir podvozja                |          |  |





## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## ИЛЛЮСТРАЦИЯ

RU



### ДОСТАВКА

- разложить раму  
- закрепить прилагаемые части



### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- тормозная система  
- регулятор высоты - фиксация передних колес  
- регулировка спинки



### УСТАНОВКА РЕМНЕЙ



### СКЛАДЫВАНИЕ

снять блок - сложить раму  
- демонтировать колеса

|          |                                       |          |                                     |
|----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Капюшон                               | <b>O</b> | Корзина для покупок                 |
| <b>B</b> | Солнцезащитный козырек на капюшоне    | <b>P</b> | Заднее колесо                       |
| <b>C</b> | Регулировка капюшона                  | <b>Q</b> | Винт регулировки высоты             |
| <b>D</b> | Дуга для игрушки                      | <b>R</b> | Откидной бампер                     |
| <b>E</b> | Прогулочный блок                      | <b>S</b> | Застёжка ремня безопасности         |
| <b>F</b> | Подножка                              | <b>T</b> | Задний амортизатор                  |
| <b>G</b> | Регулятор подножки                    | <b>U</b> | Кнопка разблокировки заднего колеса |
| <b>H</b> | Кнопка разблокировки переднего колеса | <b>V</b> | Стояночный тормоз                   |
| <b>I</b> | Кнопка-фиксатор переднего колеса      | <b>W</b> | Регулировка спинки                  |
| <b>J</b> | Откидная ручка                        | <b>X</b> | Передняя рама                       |
| <b>K</b> | Регулировка по высоте                 | <b>Y</b> | Передний амортизатор                |
| <b>L</b> | Защелка откидной ручки                |          |                                     |
| <b>M</b> | Рычаг разблокировки блока             |          |                                     |
| <b>N</b> | Задняя рама                           |          |                                     |

## 符号

## 图例

CHN



### 组装

展开框架 - 装上提供的部件



### 使用

制动系统 - 高度调整 - 锁定前轮 - 调整靠背



### 束缚带系统



### 折叠

取走手提婴儿篮 - 折叠框架 - 取走滚轮

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| <b>A</b> | 顶篷     | <b>O</b> | 购物篮    |
| <b>B</b> | 遮阳顶篷   | <b>P</b> | 后轮     |
| <b>C</b> | 顶篷调整   | <b>Q</b> | 高度调整螺丝 |
| <b>D</b> | 抓握杠    | <b>R</b> | 车把     |
| <b>E</b> | 座垫     | <b>S</b> | 按钮     |
| <b>F</b> | 脚部     | <b>T</b> | 后轮悬架   |
| <b>G</b> | 脚靠调整   | <b>U</b> | 后轮释放按钮 |
| <b>H</b> | 前轮释放按钮 | <b>V</b> | 制动器    |
| <b>I</b> | 前轮锁定按钮 | <b>W</b> | 背部调整   |
| <b>J</b> | 车把     | <b>X</b> | 前框架    |
| <b>K</b> | 高度调整   | <b>Y</b> | 前轮悬架   |
| <b>L</b> | 车把折叠杆  |          |        |
| <b>M</b> | 顶篷释放杆  |          |        |
| <b>N</b> | 后框架    |          |        |





-

-





FOLLOW US     
**www.gesslein.de**

Gesslein GmbH · Redwitzer Straße 33 · 96257 Redwitz · Tel.: 0 92 64 / 99 51 - 0 · Fax: 0 92 64 / 99 51 - 51 · E-Mail: info@gesslein.de

