



VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ PÉČE

VŠECHNY MODELY

www.gesslein-indy.de



INNOVATIVE . NEW . DESIGNED . YOUNG .

DĚKUJEME VÁM!

Koupí Indy jste se rozhodli pro kvalitní dětský kočárek, který Vám usnadní aktivní prožívání mobilního života s dítětem.

Koupí Indy jste se rozhodli pro kvalitní dětský kočárek, který Vám usnadní aktivní prožívání mobilního života s dítětem.

Děkujeme Vám za důvěru v náš produkt a přejeme spoustu radosti s novým kočárkem!

„Innovative. New. Designed. Young.“ To všechno dohromady představuje dětský kočárek firmy GESSLEIN. A přesně proto se jmenuje právě takhle: INDY!

Pro kojence i batole, do velkého města i na venkov, na léto i na zimu, na hory i na pláž – Indy je ideální na každé místo, pro každé dítě a každou životní situaci.

Naším cílem je umožnit Vám i Vašemu dítěti co nejkomfortnější cestování. A právě v souladu s tímto požadavkem jsme vyvinuli Indy. Díky svému modernímu designu, inovativní technologii a vysoce kvalitním materiálům představuje ideálního společníka pro první roky dítěte.

Abychom vyhověli těm nejvyšším požadavkům na kvalitu, klademe důraz na prvotřídní materiály a perfektní zpracování.

Všechny textilie XXX jsou testovány na přítomnost škodlivých látek a jsou šity ručně. Steh za stehem zhotovují zkušené šičky v tradičních německých podnicích kvalitní produkt, kterému můžete důvěřovat.

Dětský kočárek Indy je v souladu s přísnými bezpečnostními požadavky normy EN 1888:2012 / EN 1466:2012 a zaručuje Vám bezpečný a komfortní transport Vašeho dítěte.

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím Indy si prosím přečtete tento návod.

Důležité upozornění – Uchovejte tento návod pro pozdější nahlédnutí.

Pokud byste tyto pokyny nedodržovali, mohla by být vážně ohrožena bezpečnost Vašeho dítěte.

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

Abyste předešli nebezpečí udušení u kojenců a malých dětí, odstraňte a vyhodte prosím okamžitě všechny plastové sáčky, přívěsky a obaly.

Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.

Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.

Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrál.

Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.

Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.

Chcete-li využívat sedačku pro menší děti, použijte prosím speciální systém bezpečnostních popruhů, který je vhodný již od narození.

U novorozenců používejte vždy nejvíce sklopenou polohu.

Vždy používejte zádržný systém.

NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ Nenechávejte dítě nikdy bez dozoru v kočárku / v dětské autosedačce, pokud jsou bezpečnostní popruhy uvolněné nebo rozepnuté.

Dítě by se na nich mohlo uškrtit. Ujistěte se také, že se v dosahu Vašeho dítěte nenacházejí žádné předměty se stužkami nebo šňůrkami (například čepice, dudlíky, závěsné hračky).

Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.

Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VANY A PŘENOSNÉ TAŠKY

Tento produkt je vhodný pro dítě, které ještě nedokáže samo sedět, otáčet se a vzpírat na rukou a kolenou. Maximální hmotnost dítěte: 9 kg.

Vanu nebo přenosnou tašku stavte vždy pouze na pevný, rovný a suchý povrch.

Nenechávejte ostatní děti, aby si hrály bez dozoru v blízkosti přenosné tašky nebo vany.

Vanu ani tašku nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá nebo roztržená nebo dokonce chybí.

Nenechávejte v nástavbě kočárku ležet žádné flexibilní úchyty.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! - obecné informace

Bezpečnost Vašeho dítěte je Vaší zodpovědností.

Před každým použitím zkontrolujte správný stav svého Indy.

Nepoužívejte ho, pokud je některá jeho část rozbitá či roztržená nebo dokonce chybí.

Aby byla bezpečnost Vašeho dítěte zaručena, je nutno před opětovným používáním všechny poškozené nebo opotřeбенé části okamžitě opravit.

Pro Indy nabízíme odpovídající náhradní díly a doplňky.

Používejte výhradně tyto originální díly nebo produkty, které firma GESSLEIN výslovně schválila pro použití s Indy.

Při používání produktů, které nebyly výslovně schváleny, nelze vyloučit bezpečnostní riziko.

Indy je určen výhradně pro jedno dítě – nikdy nepřevázejte v kočárku nebo s jeho pomocí více než jedno dítě současně.

Pokud chcete kočárek zaparkovat, stiskněte prosím vždy brzdu a zkontrolujte, zda je bezpečně zajištěna.

Pokud vyndáváte dítě z kočárku nebo ho do něj umísťujete, vždy se přesvědčte, že je brzda zajištěná.

Kočárek pokud možno nikdy neparkujte na svahu.

Především při cestě veřejnou dopravou dbejte na to, aby stál kočárek vždy bezpečně.

Pokud musíte sjet s Indy po schodech, sjíždějte prosím pomalu a opatrně.

Nepoužívejte prosím kočárek na eskalátorech.

Nikdy nic neodkládejte na střechu kočárku.

Pokud kočárek nesete přes nějakou překážku (např. schody), zkontrolujte prosím, že není žádná ze západek uvolněná

Ujistěte se, že při nastavování jednotlivých pozic se Vaše dítě nenachází v blízkosti pohyblivých dílů

Příliš velkou zátěží, nevhodným sklápěním nebo používáním neschváleného příslušenství se může Váš Indy poškodit.

Dětské autosedačky, které se používají ve spojení s podvozkem, nenahrazují ani kolébku, ani dětskou postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, měli byste ho umístit do příslušné nástavby kočárku či vhodné kolébky nebo postýlky

Na spaní prosím dítě vložte do příslušné nástavby kočárku či vhodné kolébky nebo postýlky

POZOR! - doporučené hmotnosti a velikosti

Indy lze používat – v kombinaci s vanou, přenosnou taškou nebo skupinou 0 bezpečnostních popruhů – od narození až do věku 36 měsíců.

Maximální hmotnost dítěte pro vanu a přenosnou tašku činí 9 kg.

Sedačka je vhodná pro malé děti od 6 do 36 měsíců (20 kg) a až do velikosti 102 cm.

Maximální hmotnost košíku pod kočárkem činí 4 kg.

Pokud dojde k překročení hmotnosti nákladu doporučené výrobcem, nemůže být zaručena stabilita kočárku.

Jakýkoliv náklad na držadle a/nebo na zadní straně opěrky a/nebo na stranách kočárku negativně ovlivňují stabilitu kočárku.

POZOR! - Informace pro používání nástavby pro ležení (vana nebo přenosná taška)

Dávejte pozor na nebezpečí související s otevřeným ohněm a jinými zdroji tepla, jako jsou elektrické ohříváče, plynové plameny a podobně, jsou-li v těsné blízkosti nástavby pro ležení.

Používejte prosím výhradně matracovou podložku dodávanou firmou GESSLEIN a žádný jiný produkt.

Kontrolujte prosím pravidelně držadla a dno, zda nejeví známky poškození a opotřeбенí.

Ujistěte se, že držadlo vany je při jejím přenášení nebo zvedání ve správné (= vertikální) provozní poloze.

Vanu nebo přenosnou tašku nikdy nestavte na nějaký podstavec.

PÉČE/ ÚDRŽBA

Denním používáním na prašných, blátivých nebo zasněžených ulicích a polních cestách je váš kočárek silně namáhán a samozřejmě se také znečistí. Aby jednotlivé díly stále bezchybně fungovaly je u vysoce kvalitního dětský kočárek jako je Indy velmi důležitá péče a údržba.

Pokud budete dodržovat následující typy a návody na údržbu, budete se ze svého Indy dlouho radovat!

Všeobecné pokyny

Svůj Indy nikdy nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření.

Jelikož každá tkanina do určité míry bledne, mohla by se jinak původní barva textilie změnit.

V případě deště nebo sněžení vždy používejte pláštěnku.

Kočárek nikdy nenechávejte uložený na vlhkém místě, aby nedocházelo k tvorbě plísní.

Dbejte na to, aby byl kočárek vždy po použití a před skladováním zcela vysušený.

Pokud by váš kočárek přišel do kontaktu se solí (např. u moře nebo na posoleném chodníku), omyjte bezprostředně poté podvozek a následně jej řádně vysušte.

Při transportu a skladování dbejte na to, aby se nepoškodil povrch vašeho Indy.

Škrábance, které vzniknou po koupi kočárku, nepředstavují důvod pro reklamaci.

Péče o kola a jejich údržba

Kola pravidelně sundávejte a očistěte je kartáčem a vodou.

Poté natřete osy a kuličková ložiska vhodným mazivem.

Krytky předních kol a ostatní kovové části ošetřete po čištění a před začátkem zimy prostředkem proti korozi.

Pravidelně rovněž mažte malá pérka na přední a zadní ose, abyste tak předešli vzniku skřípavých zvuků.

Péče a údržba podvozku

Mechanické části podvozku očistěte měkkým kartáčem. Pokud odstraňujete špínu, vždy ji pořádně vykartáčujte i z válcových kloubů.

Držadlo otřete jednoduše vlhkým hadříkem.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou pevně dotaženy všechny šrouby a nýty, a zda jsou nepoškozené.

Všechny klouby a osy pravidelně mažte vhodným mazivem.

Pravidelně kontrolujte všechny rychle opotřebitelné díly a v případě potřeby je vyměňte.

Všechny hlavy nýtů a šroubů, stejně jako veškeré kovové části ošetřete po čištění a před začátkem zimy prostředkem proti korozi.

Péče o textilní části

Potah sedačky i stříšku Indy můžete sundat a vyprat v pračce.

Před tím, než budete stříšku prát, odšroubujte držák stříšky a sundejte tyčku.

Při praní textilních částí kočárku dejte pozor na maximální teplotu praní 30 °C/85 °F (praní za studena) a použijte výhradně prací prostředky na jemné prádlo.

Textilie nesmíte bělit, ždímat, žehlit ani chemicky čistit.

Textilní části kočárku perte vždy odděleně.

Mokrě nebo vlhké textilní části nesušte na ostrém slunci.

Textilní části sušte nejlépe v napnutém stavu, v dobře větrané a suché místnosti.

ZÁRUKA

Jako výrobce GESSLEIN GmbH se sídlem v Redwitzu (dále jen „GESSLEIN“) poskytujeme na Indy (dále jen „výrobek“) záruku za následujících podmínek:

Záruční doba činí 24 měsíců od data zakoupení.

Tato záruka je platná po celém světě kromě USA a Kanady.

Záruka garantuje opravu, ale výslovně ne výměnu nebo možnost vrácení výrobku.

V případě, že oprava spadá do záručních podmínek, hradí GESSLEIN náklady a riziko přepravy od a k prodejci (dále jen „prodejce“), u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka může být uplatněna pouze tehdy, pokud Gesslein obdrží, kromě vadného výrobku, i následující:

- kopii dokladu o koupi s datem nákupu a
- jasný popis důvodu reklamace.

Záruka není převoditelná a uplatnit ji tudíž může pouze první majitel.

Záruka nemá vliv na eventuální práva, jež vám přísluší ze zákona, např. právo činit prodejce zodpovědným za nedostatky.

Nárok na záruku nevzniká v případě:

Změn a oprav, které jste provedli sami, nebo nechali provést bez toho, aniž byste k tomu předem získali písemný souhlas firmy Gesslein nebo prodejce

Poškození zapříčiněných nedbalostí nebo nehodou a/nebo jiným použitím či údržbou, než jak je uvedeno v návodu

Výrobků s poškozeným nebo odstraněným sériovým číslem

Poškození výrobku běžným opotřebením

Vytažených nití, pokud se jedná o viditelně tkané látky

Zdrsněných ploch nebo otěru namáhaných míst (např. v oblasti nohou)

Žmolkovatění (odstranění jako u vlněných svetrů pomocí kartáče nebo odstraňovače žmolků)

Skvrn od vody způsobených čištěním nebo deštěm

Vyblednutí barev při praní

Vyblednutí látky způsobeného slunečním zářením

Barevných rozdílů mezi jednotlivými částmi (příslušenství by mělo být objednáváno vždy společně s kočárkem)

Rychle opotřebitelných dílů jako jsou kola, klouby, pouzdra, volné nýty a šroubové spoje

Rušivých zvuků způsobených nedostatečným mazáním

Veškerých poškození, jež vyplývají z nedodržení návodu na používání a údržbu

Tvorby rzi v důsledku nedostatečné ochrany proti korozi

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Záruční doba na tento výrobek činí 24 měsíců od data zakoupení.

Pokud se objeví závada, obraťte se nejprve na svého prodejce.

Pokud prodejce nebude schopen závadu odstranit, obraťte se na Gesslein.

Návod k použití a doklad o koupi uchovávejte na bezpečném místě.

Abyste se vyhnuli drahým opravám, doporučujeme vám, ihned po uplynutí 6 měsíční doby používání, nechat provést odborný servis.

Informace naleznete na **www.gesslein.de**

dětský kočárek Indy je prémiový model, u kterého klademe velký důraz na exkluzivitu materiálů a kvalitu zpracování, abychom tak zajistili vám i vašemu dítěti maximální komfort a bezpečnost.

Z tohoto důvodu smíte spolu s Indy používat pouze originální příslušenství a doplňky nebo výrobky, které jsou námi pro používání spolu s Indy výslovně povoleny.

Budete-li potřebovat náhradní díly, obraťte se na našeho obchodníka nebo je objednejte přímo na www.gesslein.de.

Zaregistrujte si svůj INDY nejlépe ihned nebo nejpozději do tří měsíců od nákupu.

Získáte tím možnost využít prodlouženou záruku a my Vás budeme moci kontaktovat, pokud by nastaly nějaké aktualizace.

Vyplňte prosím přiloženou registrační kartu výrobku nebo se zaregistrujte online na **www.gesslein-indy.de**

Děkujeme Vám za Váš názor na INDY nebo jiné výrobky značky GESSLEIN.

Na adresu **service@gesslein.de** nám můžete kdykoli zasílat své dotazy, náměty a komentáře.

Navštivte také naše webové stránky na adrese **www.gesslein-indy.de** a přihlaste se k odběru online newsletteru, abyste mohli dostávat nejnovější informace o INDY a našich dalších výrobcích.

FOLLOW US



Gesslein GmbH · Redwitzer Straße 33 · 96257 Redwitz

www.gesslein-indy.de

